

	<b>PROGRAMME ECO</b>	Lavage économique. Consommation d'eau et d'énergie moins importante
	<b>TRÈS SOUILLÉ</b>	Lavage longue durée pour les textiles extrêmement sales
	<b>PROGRAMME RAPIDE</b>	Lavage court
	<b>PRÉLAVAGE</b>	Ajout d'un prélavage
	<b>RINÇAGE SUPPL.</b>	Ajout d'un rinçage
	<b>STOP RINÇAGE</b>	Le programme s'arrête avant le rinçage final
	<b>PRÉRINÇAGE</b>	Ajout de prélavages
	<b>SANS ADOUCISSANT</b>	Une pression : pas d'ajout d'assouplissant Deux pressions : pas d'ajout d'assouplissant ou de lessive Trois pressions : pas d'ajout d'assouplissant et de lessive
	<b>ESSORAGE</b>	Différents temps d'essorage peuvent être sélectionnés
	<b>ESSORAGE DOUX</b>	Essorage final court, pas d'essorage entre les rinçages Pour textiles synthétiques/mélangés